Dual

CST 100



Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Meßwerte = typische Werte	Measured values = typical values	Valeurs mesurées = valeurs typiques	
Riemenantrieb tacho-geregelter Gleichstrommotor	Beit drive tacho-controlled DC motor	Entraînement à courrole moteur à courant continu reglé par tension de génératrice	Dual DC 260
Netzspannungen vom Werk eingestellt	Mains voltages fixed by the producer	Tensions secteur fixées manufacturier	230 V oder, or, ou 115 V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	11 Watt
Plattenteller-Drehzahlen	Platter speeds	Vitesses du plateau	331/a, 45 rpm
Gleichlaufschwankungen nach DIN	Wow and flutter (DIN)	Toléranz de vites (DIN)	±0,08 %
Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmbar	Platter non-magnetic, removable	Plateau antimagnétique, amovible	304 mm Ø
Effektive Tonarmlänge	Effective tonearm length	Longueur efficace du bras	165,5 mm
Magnet-Tonabnehmer HiFi DIN 45 500 mit Diamantnadel ellyptisch	Cartridge HiFi DIN 45500 with diamond stylus biradial	Cellule HiFi DIN 45500 Aiugille/diamant biradial	Dual MMD 360 E 18×8 μm
Auflagekraft	Stylus pressure	Pression verticale	15 mN ± 3 mN
Übertragungsbereich	Frequency range	Bande passante	10 Hz - 22 kHz
Übertragungsfaktor	Output	Facteur de transmission	3,5 mV/5 cms ⁻¹ /1 kHz
Compliance horizontal vertikal	Compliance horizontal vertical	Compliance horicontale verticale	25 μm/mN 25 μm/mN
Störspannungsabstand (nach DIN 45500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand	Signal-to-noise ratio (DIN 45500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	Rapport signal/bruit (DIN 45500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	46 dB 70 dB
Tonabnehmergewicht	Cartridge weight	Poids de cellule	3,5 g
Gesamtkapazítät Tonamleitung und Tonabnehmerkabel	Total capacitance Tonearm leads and audio-cables	Capacité totale Câble du bras et câble de la cellule	ca. 160 pF
Achtung: Bei abweichender Tonabnehmer- bestückung sind die erforderlichen Einstell- werte dem separaten Tonabnehmerdaten- blatt zu entnehmen.	Note: If a different cartridge is used, refer to the separate cartridge data sheet for the necessary setting values.	Attention: Avec une autre cellule, se reporter la fiche technique séparée pour les valeurs requises de réglage.	

Dual GmbH

Postfach 1144

7742 St. Georgen/Schwarzwald

Prozessor HD 38702-A 36 (IS 01) · Pin Connection · Pinbelegung

Pin Signal Remarks · Bemerkungen I Opto Sensor OS 1, OS 2 ON Switch ◀, ◀◀ 3 4 → ∫ LED Start ◀ ON Switch ◀, ◀◀ 5 ← 1 Contact S1 closed Lift Up · Tonarm abgehoben, Liftkontakt S1 geschlossen Solenaid M1 ON Lift Down - Tonarm abgesenkt 7 ← JUL Opto Sensor OS 2 (Counter) Counterpulse from driving wheel · Zählimpulse Antriebsrad 8 ← \$\Pi\$ Opto Sensor OS 1 (Tracking) tangential tracking error < 90° · tangentialer Spurfehlwinkel < 90° 0 Volt 9 10 ← Л Reset Power ON - Spannung ein + 2,7 Volt 11 + 12 Volt 12 13 ← NN Oscillator 400 kHz saw tooth · Sägezahn UBAT + 12 Volt 15 ← ∫ Switch 45, Switch ◀◀ 16 ← ∫ Switch 33, Switch >> 17 ← ∫ Switch Start ◀, Switch Lift ▼ + 12 Volt 19 → 20 → see search scan left/right, fast or slow Slide Motor MO 1 21 → i Logic Matrix Tonarm Rechts- und Linkslauf, langsam oder schnell 22 -> 23 24 → J LED 33 ON, Drive Motor MO 2 33 Upm Switch 33 25 → ∫ LED 45 ON, Drive Motor MO 2 45 Upm Switch 45 26 → J Drive Motor MO ■ ON Switch Start ◀, ◀◀ 27 → \$\int\textsup \textsup \ 28 → JULI Pulse for Switch Matrix ◀, 33, 45

Signification · Bezeichnung:

4 → Output

7 ← Input

2 Signal LOW active

OS 1: Opto Sensor Tracking, in the tonearm - Lichtschranke im Tonarm für Spurfehlwinkel

OS 2: Opto Sensor Counter, on the driving wheel - Lichtschranke am Antriebsrad

MO 1: Slide Motor - Tonarmvorschubmotor MO 2: Drive Motor · Plattentellerantriebsmotor

S 1: Contact Lift · Liftkontakt M 1: Solenoid Lift · Liftmagnet

Logic Matr	ίx
------------	----

		Pin	19	20	21	22
slow left	· Linkslauf	langsam	Н	X	Н	12:
quick left	· Linkslauf	schnell	L	L	Н	HI
slow right	· Rechtslau	f langsam	Н	н	X	Н
quick right	· Rechtslau	f schnell	H	Н	L	L

Slide Motor MO 1

Pin ES	1	2
	10,5 V	8,7 V
	10,5 V	0,9 V
	9 V	11.V
	1,2 V	11 V

Signification · Bezeichnung:


H = ca. 11,5 V DC


L = ca. 0,2 V DC


X = ca. 8 V DC

Test Gear Connection · Meßbedingung

Connector · Stecker BS 02 GND Oscilloskop, VM








Abgleichanleitung CST 100

Signalquelle	Einstellung Gerät	Meßgerät Anschluß	Abgleichposition	Abgleich, Bernerkung	
Grundstellung Tona	rm				
Musik-LP	START: EIN LIFT: EIN		Sechskant A	Tonarm auf 90° einstellen	
Tonarmhöhe					
Musik-LP	START: EIN LIFT: EIN		Schraube B	auf 4 mm Abstand Nadel → Platte einstellen	
Absenk-Liftgeschw	indigkeit				
Musik-LP	START: EIN LIFT: AUS		Brücken über RS 42, RS 40	Brücken auftrennen = Geschwindigkeit langsamer	
Tonarm abgesenkt					
Musik-LP	START: EIN LIFT: AUS	DC-Voltmeter an BS 02, Pin 1 (GND) und BS 06, Pin 1		Schaltkontakt S1 offen, ca. 12 Volt	
Tangentialer Spurfe	phlwinkel				
Musik-LP START: EIN LIFT: AUS 3 Plattenumdrehunge abwarten LIFT: EIN			Schraube C	Bewegt sich der Tonarm beim Abheben in Richtung S=Regeleinsatz zu spät, C im Uhrzeigersinn dreher F=Regeleinsatzzufrüh, C gegen Uhrzeigersinn dreher	
				Abgleich wiederholen, bis beim Abheben des Tonarmes kein Versatz feststellbar ist.	
		Kontrolle: Musik-LP abspielen, nach jeder Plattenumdrehung soll das Antriebsrad um eine Teilung weiterschalten.			
Aufsetzpunkt	11				
Musik-LP	START; EIN 33: EIN		Schraube D	auf optimalen Aufsetzpunkt einstellen	
Drehzahl 33 Upm					
Gleichlaufmeßplatte 3150 Hz	START: EIN 33: EIN	Wow und Fluttermeter an NF-Ausgang	PS 51	auf Sollgeschwindigkeit einstellen	
Drehzahl 45 Upm					
Stroboskopscheibe	START: EIN 45: EIN		PS 48	auf Sollgeschwindigkeit einstellen	

Wartungs-Hinweis: Tellerlager mit Haftöl Renotac Nr. 343 ölen. Führungsachse mit Shell Alvania Nr. 2 fetten.

Achtung: Der Prozessor IS 01 ist ein PMOS-Bauteil. MOS-Bauteile sind unbedingt vor dem Einfluß statischer Felder zu schützen. Berühren und Einsetzen des IC's nur mit Metallarmband und angeschlossener Erdleitung.




Adjustment instructions CST 100

Signal source	Unit adjustment	Testgear connection	Adjustment position	Adjustment, Remarks
Tonearm Position				
LP-Record	START: ON LIFT: ON		hexagon screw A	adjust the tonearm to 90°
Tonearm UP	,			
LP-Record	START: ON LIFT: ON		screw B	adjust to 4 mm distance styles → Disc
Lift Down Speed				
LP-Record	START: ON LIFT: OFF		jumber about RS 42, RS 40	to cut jumber = reduce speed
Tonearm Down				
LP-Record	START: ON LIFT: OFF	DC-voltmeter to BS 02, Pin 1 (GND) and BS 06, Pin 1		contact S1 open, approx. 12 Volt DC
Tangential Tracking	Error			
LP-Record START: ON LIFT: OFF wait for 3 record-rotations		screw C	If the tonearm moves during the LIFT UP operation is direction S=control start is to late, adjust C clockwise F=control start is to early, adjust C counter clockwise	
	LIFT; ON			Repeat adjustment during LIFT UP operation, until there are no horizontal shiftings.
		Check: Play LP-Record,	after each LP rotation the	driving wheel must switch by one step.
Set Down Point				
LP-Record	START: ON 33: ON		screw D	adjust to optimal set down point
33 rpm				
Test record 3150 Hz	START: ON 33: ON	Wow and Fluttermeter to AF-output	PS 51	adjust to rated speed
45 rpm				
Stroboscop disc	START: ON 45: ON	_	PS 48	adjust to rated speed

Service notice: Lubricate platter bearing with oil Renotac Nr. 343. Lubricate guide-axle with Shell Alvania Nr. 2.

Warning: The prozessor IS 01 is a PMOS part. MOS parts must be protected from static fields. When handling and mounting the IC's use a metal-strap which is grounded.



Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CST 100

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezelchnung
1	278 583	1	CH 100 Abdeckhaube
2	220212	1	Zentrierstück
2	278 584	1	Plattenteller kpl.
3	275 365	1	Plattentellerbelag kpl.
5	277 917	1 1	Antriebsteller
6	272 489	1	Flachriemen
7	277 392	2	Scharnier
18	278 585	1	Gehäuse 10 SM kpl.
10	278 586	1	Netztrafo kpl.
11	273 586	1	Kaltleiter RP01 (230 V)
11	273 739	1	Kaltleiter RP01 (115 V)
		1	
12	278 587	1	Trafobefestigungsteile
14	278 588	1	Netzplatte
DP 1	227 344	4	Diode 1 N 4001
bis			
DP 4	227 344	4	Diode 1 N 4001
DP 5	276 027	1	Diode ZPY 5,6
TP 3	278 599	1	Transistor BD 239
TP 4	278 600	1	Transistor BC 556 A
16	275349	1	Zugentlastung kpl.
17	278 589	1	Bodenplatte
18	278 601	4	Fuß kol.
19	210144	1	Scheibe 1,9
20	274 968	1	Antriebsrad
21	277 923	2	Befestigungsteile
22	277919	1	Motor DC 160 kpl.
23	277 924	1	Vierkantriemen
24	274 922	1	Schenkelfeder
25	277 920	1	Motor DC 260 kpl.
27	277 757	1	Gleitstange
28	210147	2	Scheibe 4
30	278 605	1	Gewicht
31	276677	1	Abdeckung
32	277 933	1	Lichtschranke OS 2
33	276 805	1	Druckfeder
34	278 606	1	Tonarm kpl.
36	274974	1	Rolle
37	278 608	1	Schlitten
38	274 966	1	Zahnstange
39	278 609	1	Führungsschiene
40	277 386	1	Zugfeder
41	277921	11	Tellerlager
44	230 063	2	Gewindestift
45	274 979	1	Heberbolzen
1.07	2000	1	The second second is

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
47	276740	1	Druckfeder
48	272 852	1	Gewindestift M 2,5×6
51	276 846	1	Befestigungsschraube
52	277743	1	Steckergehåuse kpl.
55	276 657	4	Buchse
56	277 934	i	Magnet kpl.
60	274414	Ť	Steckerhalterung
61	276 635	1	NF-Anschlußplatte
01	210000		141 - Albertubpiate
65	277 935	1	Steuerplatte
DS 7	227360	1	Diode ZPD 7,5
DS 11	244534	1	Diode BZX 79 C 6 V 8
DS 37	223 906	1	Diode 1 N 4148
IS 1	277 938	1	IC UP HD 38702 A 34
IS 26	276024	1	IC LM 358 N
OS 19	277939	1	Gabelkoppler CNY 36 OS 1
TS 1	231 066	4	Transistor BC 338-25
TS 2	277 936	21	Transistor BC 328-25
TS B	231 066	4	Transistor BC 338-25
TS 4	277 936	2	Transistor BC 328-25
TS II	238 894	3	Transistor BC 338
TS 9	238 894	3	Transistor BC 338
TS 17	244715	5	Transistor BC 548 C
TS 44	231 066	4	Transistor BC 338-25
TS 46	231 066	4	Transistor BC 338-25
TS 48	244715	5	Transistor BC 548 C
TS 56	277 937	2	Transistor BC 558
TS 58	244715	5	Transistor BC 548 C
TS 63	244715	5	Transistor BC 548 C
TS 64	244715	5	Transistor BC 548 C
66	278602	1	Tastenplatte
67	276 689	1	Träger
GE 1	278 603	4	LED TLHG 5101
bis	210000		<u> </u>
GE 4	278 603	4	LED TLHG 5101
SE 1	278 604	6	Taster
bis	210004	0	105101
SE 6	278 604	6	Taster
70	243 750	1	Netzkabel Europa
71	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cinch
	276 825	1	Bedienungsanleitung CST 100
	276844	90	
	276 795	1	Seitenschale L
	276796	1	Seitenschale R

Änderungen vorbehalten! / Subject to change! / Sous réserve de modification!

